

Greco GZ-Series


コントロール部説明書

この度は、グレコGZシリーズ・エレキギターをお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。


別紙の「取扱説明書」の冊子も合わせてご覧下さい。

GZ

グレコGZシリーズは、ギターブランド「Zemaitis」の正規ライセンスにより製作されたグレコとのコラボレーション・ギターです。



ブリッジ/彫金装飾パーツについて



■ブリッジの高さは下記の方法で調整が出来ます。

A) ブリッジを高くする場合:

- ① マイナスドライバーを使い、ブリッジを固定しているスタッドを反時計回転に回して緩めます。
- ② アジャスト・プレートを反時計回転に回し、丁度良い高さまで上げます。
- ③ スタッドを時計回転に回し、しっかりとブリッジを固定します。

B) ブリッジを低くする場合:


- ① アジャスト・プレートを時計回転に回し、丁度良い高さまで下げます。
- ② マイナスドライバーを使い、スタッドを時計回転に回し、しっかりとブリッジを固定します。

<ご注意>スタッドやブリッジを傷つけないために大きめのマイナス・ドライバーをご使用ください。

■テールピースなどの彫金装飾パーツには、Zemaitisと同じ手法によって着色が施してあります。この着色はひとつひとつ手作業で味わい深く着色され、Zemaitis独自の風合いを出すためのものです。しかし、強くこすると色が落ち、彫金の模様が見えにくくなる場合があります。場合によっては衣服や手を汚すことがあります。また、衣服などに付着した場合、汚れが落ちなくなることがございますのでご注意ください。


着色が落ち、彫金の模様が見えにくくなった場合は、再度着色することも可能です。お買い上げの販売店、または製品保証書に記載しております弊社「サービス・センター」までお問い合わせください。

GZシリーズ・コントロール



シルバー・パーツについて

ダイヤモンド・プレート



■GZシリーズのパーツの中で、ヘッドストックの「ダイヤモンド・プレート(Zマーク)」や「アジャスト・カバー」、「アウトブット・ジャック・プレート」にはシルバー(925)を使用しています。シルバーは経年変化や、その特性により、黒くなったり、曇ってくる場合があります。そのような場合、アクセサリ・ショップなどで市販されているシルバー・クリーナー(液体)などをご購入していただき、説明書の指示に従いお手入れをして下さい。なお、シルバー・クリーナーなどの

アジャスト・カバー 溶剤はシルバー以外の部分には絶対に使用しないでください。